




INFRAČERVENÝ OHRIEVAČ



Model: **HeatArt SUN 2000**

NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU

Pozorne si prečítajte a uschovajte tento návod pre budúce použitie

Úvod

Infračervený ohrievač obsahuje reflektorový vykurovací systém vo forme zlatej halogénovej lampy, ktorý zabezpečuje rovnomerné rozloženie tepla.

Infračervený ohrievač ušetrí 30 % až 40 % elektrickej energie v porovnaní s tradičnými ohrievačmi. Tento infračervený ohrievač sa bežne používa na vonkajšie bodové vykurovanie.

POZOR !

POZORNE ČÍTAJTE - Infračervený ohrievač je navrhnutý pre bezpečnú prevádzku. Napriek tomu môže byť inštalácia, údržba a prevádzka ohrievača nebezpečná. Dodržiavanie nasledujúcich postupov zníži riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia osôb a skráti čas inštalácie na minimum. Uschovajte si tieto pokyny pre budúce použitie.

UPOZORNENIE:

1. Pred použitím tohto ohrievača si prečítajte všetky pokyny.
2. Odstráňte jednotku z obalu a pred použitím skontrolujte, či je v nepoškodenom stave.
3. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s časťami balenia (ako sú napríklad igelitové vrecká).
4. Skontrolujte napätie v domácnosti, aby ste sa uistili, že zodpovedá menovitým hodnotám ohrievača.
5. Pred použitím dôkladne skontrolujte napájací kábel a zástrčku, aby ste sa uistili, že nie sú poškodené.
6. Pred odpojením napájacieho kábla sa uistite, že ste vypli napájanie jednotky, pri zapájaní jednotky sa uistite, že máte ruky na dne, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
7. Neumiestňujte ohrievač v blízkosti horľavých predmetov, ako je nábytok, vankúše, lôžkoviny, papier, utierky a závesy. Minimálna vzdialenosť od uvedených predmetov je 1 meter od prednej časti ohrievača a vždy ich umiestňujte po stranách a za ohrievačom.
8. Pri použití ohrievača v blízkosti vane alebo bazéna alebo akéhokoľvek iného zdroja tekutín, zabezpečte jeho upevnenie tak, aby nemohol do týchto tekutín spadnúť.
9. Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte kábel ani zástrčku do vody ani inej tekutiny.
10. Nevkladajte a ani nedovoľte, aby sa cudzie predmety dostali do vetracích alebo výstupných otvorov, pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie ohrievača.
11. Vždy odpojte ohrievač, keď ho nepoužívate.
12. Nedovoľte, aby kábel prečnieval cez dosku pultu, kde ho môžu deti ľahko ťahať.
13. Počas prevádzky nevkladajte do mriežky prsty ani cudzie predmety.
14. Počas používania nenechávajte spotrebič bez dozoru.
15. Tento ohrievač nie je určený na použitie v kúpeľniach, pracovniach a podobných vnútorných priestoroch, nikdy nesmie byť umiestnený tak, aby mohol spadnúť do vane alebo inej nádoby s vodou.
16. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo iným nesprávnym použitím alebo nesprávnym zaobchádzaním.
17. Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im nedala pokyny týkajúce sa používania spotrebiča. Deti a zraniteľné osoby by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

18. Ak je napájací kábel akýmkoľvek spôsobom poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
19. Aby ste zabránili prehriatiu ohrievača, udržiavajte privody a výstupy vzduchu čisté a bez čohokoľvek, čo by mohlo spôsobiť upchatie. Z času na čas skontrolujte všetky vstupy a výstupy, aby ste sa uistili, že v nich nie sú nahromadené nečistoty alebo prach.
20. Teplota niektorých častí ohrievača môže presiahnuť 200 °C. Kontakt s vykurovacou trubicou, reflektorom alebo kovovými časťami v blízkosti vykurovacej trubice môže spôsobiť vážne POPÁLENINY. Aby ste predišli popáleninám, nedovoľte, aby sa holá pokožka dotýkala horúcich povrchov ohrievača.
21. VŽDY nechajte vyhrievacie teleso vychladnúť aspoň 10 minút predtým, než sa dotknete vyhrievacej trubice alebo susednej časti.
22. Tento výrobok obsahuje recyklovateľné materiály. Nelikvidujte tento výrobok ako netriedený komunálny odpad. Obráťte sa na miestnu samosprávu, aby vám oznámili, kde nájdete najbližšie zberné miesto.


VAROVANIE: HORÚCI POVRCH, NEDOTÝKAJTE SA, NEZAKRÝVAJTE MÔŽE VZNIKNUŤ RIZIKO POŽIARU

Úvod

Halogénový ohrievač HeatArt SUN 2000 vytvára okamžité a príjemné teplo ako slnko. Tieto robustné ohrievače sú odolné voči poveternostným vplyvom. Sú navrhnuté pre domáce aj komerčné vykurovanie vo vonkajších dobre chránených priestoroch.


Model	HeatArt SUN 2000
Napätie (V)	220 - 240 V AC
Výkon (W)	2000 W
Frekvencia (Hz)	50 - 60 Hz
Rozmery Š×V×H (mm)	623 x 106 x 72 mm
Hmotnosť (kg)	1,6 kg
Stupeň ochrany IP:	65

Správna montážna poloha - 01





Poznámka:
Montážny uhol 30° - 45°.

Správna montážna poloha - 02




Poznámka: Ohrievač by mal byť namontovaný na stenu alebo strop v dobre chránenom prostredí, najmenej 1 m od akýchkoľvek horľavých predmetov.




Poznámka: Ohrievač nezakrývajte.

Upozornenie – na zníženie rizika požiaru



Upozornenie: Horľavé materiály, ako je nábytok, vankúše, závesy, držte aspoň 1 m od prednej časti ohrievača a umiestňujte ich z bočných strán, prípadne zozadu ohrievača.


Upozornenie: NEPOUŽÍVAJTE so žiadnym typom predlžovacieho kábla.




Upozornenie: Horúci povrch, NEDOTÝKAJTE SA.

Upozornenie: NEZAKRÝVAJTE ohrievač žiadnym predmetom, ako je napríklad prikrývka.

NÁVOD NA MONTÁŽ




Príslušenstvo k montáži:



1	držiak	L profil	4 ks
2	skrutka	M6 x 60 mm	4 ks
3	skrutka	M5 x 10 mm	4 ks
4	matica	M6	2 ks
5	podložka	Ø6 mm x 1 mm	2 ks
6	skrutka	M6 x 12 mm	2 ks





Potrebné nástroje:

* ceruzka * kladivo * vodováha * skrutkovač * vrtáčka a vrtáky




S ohrievačom sa dodáva nástenná montážna konzola, ktorá bola špeciálne navrhnutá tak, aby umožnila pripevnenie tohto produktu na stenu alebo strop. Pred vrtaním držiakov na stenu/strop skontrolujte či v nej nie sú žiadne vodovodné potrubia ani elektrické káble. Ohrievač musí byť montovaný najmenej 50 cm od bočných stien a najmenej 240 cm od podlahy.

Dôležité: Uistite sa, že napájacie káble sú dobre namontované a že sa nedotýkajú reflektora ohrievača alebo nevedú do vykurovaného priestoru, je možné ich pripevniť zozadu na kovovú montážnu konzolu ohrievača pomocou plastových sťahovacích pásov.



Ohrievač musí byť namontovaný minimálne 2,4 m nad podlahou.


Pozor: Kábel by nemal prechádzať pred ohrievačom.



NÁVOD K DIALKOVÉMU OVLÁDAČU PREVÁDZKA

Kľúčové funkcie:

1. Zapnúť/vypnúť napájanie.
2. Stlačte tlačidlo funkcie: stlačte tlačidlo pre nastavenie úrovne ohrevu (pohotovostný režim - L1 - L2 - vypnuté).
3. Farba displeja: **Červená - pohotovostný režim, zelená - L1 1000 W, modrá - L2 2000 W, modré a zelené blikanie - funkcia zastavenia prevádzky pri prevrátení ohrievača / ochrana proti prehriatiu.**



Tlačidlo	Funkcia (zapnuté kúrenie)
	Zapína alebo vypína ohrievač
	Zvýšenie výkonu z L1 na L2
	Zníženie výkonu z L2 na L1

Poznámka: Všetky naše ohrievače a ich diaľkové ovládače majú rovnakú frekvenciu, takže je možné ovládať niekoľko ohrievačov iba jedným diaľkovým ovládačom.

TLAČIDLO: na pravej strane ohrievača sa dá ovládať manuálne bez diaľkového ovládania.

Vloženie batérií (nie sú súčasťou balenia)

Do diaľkového ovládača vložte 2 ks AAA alkalické batérie.

1. Otočte zadnú stranu diaľkového ovládača a vytiahnite kryt batérii. Vložte batérie v súlade s pokynmi a polaritou batérii a vráťte kryt batérii späť na miesto.
2. Výmena batérii sa vykoná rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode 1.

FUNKCIA a PREVÁDZKA

1. ZAPOJTE napájací kábel do zástrčky, predtým sa uistite, že napätie vášho elektrického zdroja je rovnaké ako menovitý napätie ohrievača.
2. STLAČTE tlačidlo napájania na pravej strane ohrievača.
3. ZAPNITE ohrievač diaľkovým ovládačom alebo vypnite ohrievač.
4. TLAČIDLAMI NADOL A NAHOR, nastavujte úroveň výkonu.

Riešenie problémov

1. Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do elektrickej zásuvky, ak nie, zapojte ho.
2. Skontrolujte, či istič el. obvodu, do ktorého je zapojený ohrievač je zapnutý.
3. Displej svieti, ale ohrievač neprodukuje žiadne teplo: Vyhrievacia trubica je poškodená. Dohodnite si výmenu žiarovky u miestneho predajcu.
4. Modré a zelené blikanie - funkcia zastavenia prevádzky pri prevrátení ohrievača / ochrana proti prehriatiu. Po prevrátení ohrievača ho postavte do správnej polohy. Ochladenie ohrievača nastane o 1 hodinu, následne opätovne zapnite ohrievač. Nastavte uhol smerovania ohrievača (45 - 60°) do správnej pracovnej polohy.

ÚDRŽBA

Pozor ! Starostlivá a pravidelná údržba vášho ohrievača s ohľadom na naše pokyny je dôležitým predpokladom pre to, aby ste dosiahli dlhodobú efektívnu prevádzku vášho spotrebiča.

1. Aspoň raz za mesiac skontrolujte znečistenie reflektora a IR trubice. V prípade potreby použite pokyny na čistenie a údržbu.
2. Počet kontrol sa môže zvýšiť vzhľadom na prašnosť prostredia.
3. Pri čistení spotrebiča vizuálne skontrolujte deformáciu reflektora, mriežky a rámu. V prípade deformácie sa poraďte s vaším technickým servisom.
4. Počas čistenia spotrebiča vizuálne skontrolujte napájací kábel a zástrčku. V prípade deformácie sa poraďte s vaším technickým servisom.

ČISTENIE

Pravidelné a starostlivé čistenie pomáha vášmu infračervenému ohrievaču efektívne a bezproblémovo fungovať po mnoho rokov. Ak chcete vyčistiť ohrievač, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Pred čistením spotrebiča z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel.
2. Pred pokračovaním skontrolujte, či je ohrievač vychladnutý.
3. Vonkajší plášť možno vyčistiť mäkkou vlhkou handričkou. V prípade potreby môžete použiť jemný čistiaci prostriedok. Po vyčistení jednotku osušte mäkkou handričkou. (UPOZORNENIE: NEDOVOLTE, aby sa do ohrievača dostali tekutiny).
4. Na čistenie ohrievača NEPOUŽÍVAJTE alkohol, benzín, abrazívne prášky, leštidlá na nábytok ani drsné kefy. Môže to spôsobiť poškodenie povrchu ohrievača.
5. NEPONÁRAJTE ohrievač do vody.
6. Pred použitím počkajte, kým nebude ohrievač úplne suchý.

Skladovanie: Keď ohrievač nepoužívate, skladujte ho na chladnom a suchom mieste, aby ste predišli usadzovaniu prachu a nečistôt. Na ochranu použite kartónový obal.

POZOR:

1. Ohrievač vždy odpojte od prívodu elektriny a nechajte ho vychladnúť predtým, ako sa na ňom pokúsite pracovať.
2. Ak sa na ohrievači nahromadil prach alebo nečistoty vo vnútri jednotky alebo okolo vykurovacieho telesa, je potrebné jednotku vyčistiť kvalifikovaným servisným zástupcom. V tomto stave ohrievač neprevádzkujte.
3. Jedinou potrebnou údržbou, z vašej strany, je čistenie vonkajších plôch ohrievača.
4. Nedotýkajte sa vykurovacieho telesa holými prstami, pretože masť z vašej ruky by mohla ovplyvniť životnosť lampy. Ak sa jej náhodou dotknete, odstráňte odtlačky prstov mäkkou handričkou navlhčenou v liehu alebo alkohole.
5. Nepokúšajte sa opravovať alebo nastavovať žiadne elektrické alebo mechanické funkcie na tomto ohrievači.
6. Ohrievač neobsahuje žiadne časti opraviteľné používateľom. Ak dôjde k poškodeniu alebo poruche produktu, musíte ho doručiť k oprave výrobcovi alebo jeho servisnému zástupcovi.
7. Poškodené napájacie káble musí vymeniť výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu.

RECYKLÁCIA

Po skončení životnosti elektrických výrobkov by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Výrobok odovzdajte na recykláciu na mieste na to určenom. Informácie o recyklácii vo vašej krajine vám poskytne miestny úrad alebo predajca.